



\* A fürdőkád beépítésekor a szifont a padlóba kell süllyeszteni.