


# Szabadonálló mosdó beépítési útmutató

## Alkatrészek:



Leeresztő takaró



Leeresztő test



Rögzítő anya + tömítés

## Beépítési lépések:

1. Szerelje szét alkatrészekre (lásd: alkatrészek)
2. Helyezze a szifon testet a leeresztő nyílásba, majd húzza meg a rögzítő anyával
3. Helyezze bele a szifontakarót a testbe

